



## [CZ] Kompresor 12 V / 7 barů

Číslo zboží: 5800915

### 1. Předpokládané použití

Toto zařízení je dimenzováno na huštění běžných pneumatik a potřeb pro volný čas, jako míčů, nafukovacích člunů, matrací apod.

Napájení proudem je přes 12V zásuvku vašeho automobilu.

Z bezpečnostních důvodů a v souladu se schválením (CE) nesmíte zařízení demontovat a/nebo pozměňovat. Pokud zařízení použijete k jiným účelům, než jaké jsou výše popsány, může se zařízení poškodit. Při neodborném použití může navíc dojít k nebezpečným situacím, např. zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem atd. Pečlivě si přečtete pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Třetí straně předejte tento výrobek pouze s návodem k použití.

### 2. Bezpečnostní pokyny

- Toto zařízení není hračka. Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Kompresor se smí zapojovat jen na stejnosměrné napětí 12 V (například přes zásuvky zapalovače vozidla). Jiné napětí kompresor poškodí!
- Kompresor není vhodný pro pneumatiky nákladních vozů, zemědělských vozidel apod., protože tyto vyžadují vyšší tlak a větší množství vzduchu. Maximálně přípustná doba provozu je 10 minut. Po použití musí kompresor asi 10 minut chladnout, aby se mohl znovu použít.
- Nenechávejte zapnutý kompresor bez dozoru.
- Ujistěte se, že se nepřekročí maximálně přípustný tlak nafukovaných pneumatik, lodí, míčů apod.

### Nebezpečí výbuchu!

### 3. Ovládání

1. Umístěte kompresor na stabilní rovný podklad vedle pneumatiky či jiné nafukované potřeby pro volný čas.
2. Uvolněte upínací páčku na konci vzduchové hadice.
3. Sejměte čepičku ventilku a pevně zatlačte vývod vzduchu na ventilek. V případě potřeby použijte vhodný adaptér, abyste mohli nafouknout nafukovací matraci nebo loď apod.
4. Zajistěte upínací páčku.
5. Vsuňte zástrčku do 12V zásuvky zapalovače Vašeho vozu, aby se kompresor nastartoval. Spotřeba proudu kompresoru je max. 12 A.
6. Když dosáhnete požadovaného tlaku, vyjmete zástrčku ze zásuvky. Zástrčku z cigaretové zásuvky v žádném případě nevyjímejte taháním za kabel.
7. Uvolněte upínací páčku a oddělte vývod vzduchu. Zavřete ventilek (např. našroubováním čepičky ventilku). Z bezpečnostních důvodů nechejte upínací páčku dále otevřenou, i když není kompresor používán.

### 4. Technické údaje

Provozní napětí	12 V (stejnosměrný proud, přes zásuvku cigaretového zapalovače)
Spotřeba proudu	Max. 12 A
Provozní tlak	Max. 7 bar / 100 psi
Průtok vzduchu	25 l / min
Průměr pístu	2,5 cm
Délka vzduchové hadice	150 cm
Délka kabelu	285 cm
Rozměr (Š x V x H)	175 x 75 x 145 mm
Hmotnost	1,3 kg

### 5. Pokud je napájení proudem po zapojení vadné, zkontrolujte pojistku v zástrčce.





## [SK] Kompresor 12 V / 7 barov

Číslo tovaru: 5800915

### 1. Predpokladané použitie

Toto zariadenie je dimenzované na hustenie bežných pneumatík a športových potrieb na voľný čas, ako lôpt, nafukovacích člnov, matracov a pod.

Napájanie el. prúdom je cez 12V zásuvku vášho automobilu.

Z bezpečnostných dôvodov a v súlade so schválením (CE) nesmiete zariadenie demontovať alebo do neho zasahovať. Ak zariadenie použijete na iné účely, ako sú vyššie uvedené, môže sa zariadenie poškodiť. Pri neodbornom použití môže navyše dôjsť k nebezpečným situáciám napr. el. skratu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom atď. Starostlivo si prečítajte pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Tretej strane odovzdajte tento výrobok iba s návodom na použitie.

### 2. Bezpečnostné pokyny

- Toto zariadenie nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Kompresor sa smie zapájať len na jednosmerné napätie 12 V (napr. cez zásuvku zapaľovača automobilu). Iné napätie kompresor poškodí!
- Kompresor nie je vhodný pre pneumatiky nákladných vozidiel, poľnohospodárskych strojov a pod., pretože tieto vyžadujú vyšší tlak hustenia a väčšie množstvo vzduchu. Maximálne prípustná doba prevádzky zariadenia je 10 minút. Po použití musí kompresor asi 10 minút chladnúť, aby sa mohol opätovne použiť.
- Nenechávajte zapnutý kompresor bez dozoru.
- Uistite sa, že neprekročíte maximálne prípustný tlak nafukovaných pneumatík, športových potrieb, lôpt a pod.

**Nebezpečenstvo výbuchu!**

### 3. Ovládanie

1. Umiestnite kompresor na stabilný rovný podklad vedľa pneumatiky či inej nafukovanej športovej potreby pre voľný čas.
2. Uvoľnite upínaciu páčku na konci vzduchovej hadice.
3. Odstráňte čiapečku ventilu a pevne zatlačte prívod vzduchu na ventil. V prípade potreby použite vhodný adaptér, aby ste mohli nafúknuť napr. športovú potrebu pre voľný čas
4. Zaisťte upínaciu páčku.
5. Vsuňte zástrčku do 12V zásuvky zapaľovača Vášho automobilu, aby sa kompresor naštartoval. Spotreba prúdu kompresora je max. 12 A.
6. Keď dosiahnete požadovaný tlak, vyberte zástrčku zo zásuvky. Zástrčku zo zásuvky zapaľovača v žiadnom prípade nevyberajte ťahaním za kábel, ale za zástrčku.
7. Uvoľnite upínaciu páčku a odpojte prívod vzduchu. Uzatvorte ventil (napr. naskrutkovaním čiapečky ventilu). Z bezpečnostných dôvodov nechajte upínaciu páčku ďalej otvorenú, aj keď nie je kompresor používaný.

### 4. Technické údaje

Prevádzkové napätie	12 V (jednosmerný prúd, cez zásuvku cigaretového zapaľovača osob. automobilu)
Spotreba prúdu	Max. 12 A
Prevádzkový tlak	Max. 7 bar / 100 psi
Prietok vzduchu	25 l / min
Priemer piestu	2,5 cm
Dĺžka vzduchovej hadice	150 cm
Dĺžka kábla	285 cm
Rozmery (Š x V x H)	175 x 75 x 145 mm
Hmotnosť	1,3 kg

**5. Ak je napájanie prúdom po zapojení nefunkčné, skontrolujte poistku v zástrčke.**

